

Manual de Programação

VELLA

O rádio transmissor VELLA permite o controle remoto de dispositivos elétricos e eletrônicos por meio de a combinação de vários receptores.



1. FICHA TÉCNICA

Frequência	868,40 Mhz
Alimentação	PILE CR2032
Temperatura	-10 +55°C
Alcance no espaço livre	50 – 100 m
Grão de proteção	Sem proteção

2. MODO DE PROGRAMAÇÃO

Pressione o botão no receptor SW1, o LED acenderá por cerca de 8 segundos. Durante este tempo, o receptor está no modo de armazenamento de código. Para adicionar novos transmissores, pressione o botão firmemente até o LED piscar 3 vezes. Quando o receptor recebe um código memorizado, o Led pisca 5 vezes.

Quando você quiser sair do modo de armazenamento, pressione o botão SW1 no receptor e o led se desligará ou aguardará 8 segundos, e o modo sairá automaticamente.

3. PROGRAMAÇÃO DE TRANSMISSORES EM RECEPTORES DE DOIS CANAIS

Para programar o segundo canal pressione o botão SW1 duas vezes até o LED acender. Depois que o LED se acender e permanecer aceso, você terá cerca de 8 segundos para adicionar novos transmissores. Para adicionar novos transmissores, siga os mesmos passos que no modo de programação.

4. PROGRAMAÇÃO COM UM TRANSMISSOR JÁ REGISTRADO

No transmissor registrado, pressione ambos os botões ao mesmo tempo. O LED no transmissor piscará rapidamente e, em seguida, permanecerá estável e se desligará. Após esta operação, o receptor entra no modo de programação. Para validar novos transmissores, pressione o transmissor que deseja programar. Para adicionar mais transmissores, repita a última explicação. Para sair do modo de programação, aguardar 8 segundos.

5. SUPRESSÃO DE TODOS OS CÓDIGOS

Pressione o botão firmemente durante 10 segundos até que o LED comece a piscar. Espere até que o LED pare de piscar e a remoção do código esteja completa.