

INTERUPTEUR SANS FIL



FICHE TECHNIQUE

Piles	2x1,5V AAA
Fréquence radio	868 MHz
Température de fonctionnement	-20 ° C à +55 ° C

Pour commencer inserer les piles fournies dans le dispositif réspecant les polarités indiquees. Placer le dispositif sur la surface choisie par l'utilisateur et refermer le dispositif.

Placer votre main devant le dispositif, celui ci émettra une lumière indiquant l'envoi d'ordre pour actionner l'équipement.

Pour la programation du kit sans fil appuyer sur la mini carte recepteur du portail, vous aurez une led qui s'allume, de suite passer votre main devant le kit sans fil jusqu'à ce que la led de la mini carte du portail clignote indiquant la mémorisation.

Pour régler le niveau de distance appuyer une fois sur le bouton (en bas à droite du kit sans fil) vous verrez les led s'allumer au niveau correspondant (de 1 à 5) Sachant que chaque impulsion augmente de 1 niveau.

Si votre équipement n'émet pas de lumière penser à changer les piles.