


ABRI DE JARDIN

TOIT PLAT



PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!

Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Clés allen



Mètre ruban



Niveau à bulle



Crayon de papier



Silicone



Peforateur et Foret



Clé cliquet

ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 3,9x38



Vis 4,8x13
autoperceuse



Vis 6,3x75



Vis 6.0x50



Vis 5.5x32
autoperceuse



Cornière



Poignée
+ Clé



Drainage



Cheville
M9x50 et M7x50




Rondelle



Bouchon
1, 2


1.

Fixer les 2 traverses sur chaque pilier, pour cela siliconer puis visser. Faites de même sous chaque poutre gouttière avec 1 traverse seulement.




2.

Placer les piliers et les rails dans l'espace au sol.




3.


En fonction de votre espace, silicuner les premiers rails au sol tout en les plaçant dans le pilier choisi.

**4.**


Visser ensuite les rails au sol.

**5.**


Prenez les mesures du panneau de façade et placez des cales dans les extrémités afin que le panneau ne soit pas en contact avec le sol. (Faites-le sur tous les panneaux)

**6.**

Placer le 1° panneau isolé cloison en l'emboîtant dans le pilier.


**7.**

Placer le 2° panneau en sandwich.




8.

Placez le 3^o panneau.






9.

Une fois que la façade ait ses 3 panneaux en sandwich, emboîter le 2^o pilier.




10.

Répétez depuis le 5.




11.

Une fois que la façade ait ses 3 panneaux en sandwich, emboîter le 3^o pilier.




12.


Emboîter la poutre gouttière par-dessus la façade. Puis visser les panneaux sur les piliers et la poutre.




VUE OPPOSÉE




13. Répéter depuis 3.




14. Répéter depuis 5.



15. Une fois que la façade ait ses 3 panneaux en sandwich, emboîter le 4^e pilier.




16. Répéter le 12.




17.

Monter les guides




18.

Rapprocher la porte de la structure




19.

Visser les guides avec VIS 3.9x38 autoperceuse




20.

Retirez le couvercle et vissez le coffre sur la barre supérieure avec les VIS 3.9x38 autoperceuses




21.

Établir la connexion telle que représentée sur la figure
Supprimez la connexion entre "COM" et "STOP". (Si vous ne voulez pas des photocellules, quittez la connexion et passez à l'étape 21)



22.


Programmation de la télécommande




- 1- Appuyez sur le bouton P1 jusqu'à ce que le récepteur s'allume, relâchez le bouton
- 2- Appuyez sur le bouton de fermeture pour LED du récepteur commence à clignoter, relâchez le bouton.
- 3- Le récepteur est programmé.

23.

Programmation des fins de course (si la porte n'est pas dans la position souhaitée)





1. Tournez la vis "haut" pour régler la position de la limite d'ouverture.




2. Tournez la vis "bas" pour régler la position de la limite de fermeture.

24.

Placer les panneaux isolés de toiture
Fixez les 4 montants au sol et insérez les pièces de drainage aux endroits indiqués.




ATTENTION: Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire), \varnothing 30mm. Tous les pieds doivent être percés.



25.

Visser les panneaux entre eux selon le schéma.



Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.