

# RIDEAU EN VERRE



# PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

## ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

## AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à [info@nfermetures.com](mailto:info@nfermetures.com)




# OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier



Silicone et Mastic d'étanchéité



Peforateur et Foret

# ACCESSOIRES FOURNIS





Vis 4,8x32



Bouchon 6mm



# 1.

Fixez le guide supérieur comme suit




# 2.


Faire passer 2 cordons de silicone dans le sol pour la pose du rail



# 3.

Fixez les guides latéraux.





Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.