


# PERGOLA SUNRISE

## DOUBLE PAN AUTOPORTÉE



# PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

## ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

## AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à [info@nfermetures.com](mailto:info@nfermetures.com)



# OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Clés plates




Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier



Silicone



Peforateur et Foret


# ACCESSOIRES FOURNIS



M8x80  
Cheville métallique



Vis 4,8x32  
et 4,8x19



Vis 5,5x25



Vis 3,5x13



Joint




Bouchon  
1 et 2



Rondelle




Platine



Angle  
de fixation


# 1.


Mettez du silicone sur la platine et à l'intérieur du pilier. Insérez ensuite la platine sur le pilier, en veillant à ce que le drainage de l'eau soit dirigé. Vissez la platine au pilier avec des vis 5,5x25 et des bouchons 2.





# 2.

Placer les piliers dans l'espace en fonction des mesures de la pergola et placer les traverses.






**ATTENTION**  
Le boîtier moteur se trouve  
déjà fixé dans une des gouttières.




- ① Retirez la vis M6x20 et sa rondelle.
- ② Siliconer les points indiqués.
- ③ En posant les gouttières sur les piliers, aligner les vis au trous.
- ④ Remettez en place la vis M6x20 et sa rondelle.



# 4.

Insérez les équerres dans les piliers d'angle dans l'ordre ci-dessous.





# 5.

Vérifier si les angles sont bien alignés.


# 6.

Fixez les piliers.




# 7.

Placer chevron sur la structure (1). Ensuite, fixer les poutres au chevron (2) Vissez le chevrons à la traverse avec les vis 4,8x19




# 8.

Insérez les plaques de polycarbonates sur les poutres précédemment placées (3). Après les avoir insérées, fixer les poutres à la plaque (4) et silicomez.




# 9.

Enfin, fixer le joint entre la traverse et les plaques de polycarbonate.




# 10.

Fixer avec les vis 3,5x13.  
Répétez les étapes à partir de l'étape 11 jusqu'à ce que la structure soit complètement montée.



# 11.

Visser les poutres à la traverse (4) avec la cornière et les vis 4,8x19 auto-perceuse.



Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

